

SAFETY INFORMATION SHEET

WARNING

INSTALLATION OF THIS PRODUCT NEAR POWER LINES IS DANGEROUS. FOR YOUR SAFETY, FOLLOW THE ENCLOSED INSTALLATION DIRECTIONS.

HOW TO INSTALL YOUR OUTDOOR ANTENNA SAFELY IN ACCORDANCE WITH THE RECOMMENDATIONS OF THE U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

These safety recommendations apply to all SIRIO commercial, amateur and general purpose communication antennas. SIRIO antenna assumes no liability if faulty or dangerous installation practices are used. There are available, trained and experienced personnel to assist in installation, maintenance, or disassembly. Contact your local installer if consultation or assistance is required.

YOU, YOUR ANTENNA, AND SAFETY

Each year hundreds of people are killed, mutilated or receive severe permanent injuries when attempting to install an antenna. In many of these cases, the victim was aware of the danger of electrocution, but did not take adequate steps to avoid the hazard.

For your safety, and to help you achieve a good installation, please **READ** and **FOLLOW** the safety precautions below. **THEY MAY SAVE YOUR LIFE!**

1. If you are installing an antenna for the first time, please, for your own safety as well as others, seek PROFESSIONAL ASSISTANCE. Consult your dealer. He can explain which mounting method to use for the size and type antenna you are about to install.
 2. Select your Installation site with safety, as well as performance, in mind. (Detailed information on Site Selection appears in a separate section of this booklet.) **REMEMBER:** ELECTRIC POWER LINES AND PHONE LINES LOOK ALIKE. FOR YOUR SAFETY, ASSUME THAT ANY OVERHEAD LINES CAN KILL YOU.
 3. Call your electric power company. Tell them your plans and ask them to come look at your proposed installation. This is a small inconvenience considering **YOUR LIFE IS AT STAKE**.
 4. Plan your installation procedure carefully and completely before you begin. Successful raising of a mast or tower is largely a matter of coordination. Each person should be assigned to a specific task, and should know what to do and when to do it. One person should be designated as the "boss" of the operation to call out instructions and watch for signs of trouble.
 5. When installing your antenna, **REMEMBER:**
DO NOT use a metal ladder. **DO NOT** work on a wet or windy day.
DO dress properly -shoes with rubber soles and heels, rubber gloves, long sleeve shirt or jacket.
 6. If the assembly starts to drop, get away from it and let it fall. Remember, the antenna, mast, cable and metal guy wires are all excellent conductors of electrical current. Even the slightest touch of any of these parts to a power line complete an electrical path through the antenna and the installer-**THAT'S YOU!**
 7. If any part of the antenna system should come in contact with a power line-**DON'T TOUCH IT OR TRY TO REMOVE IT YOURSELF. CALL YOUR LOCAL POWER COMPANY.** They will remove it safely.
- If an accident should occur with the power lines call for qualified emergency help immediately.


SITE SELECTION

Before attempting to install your antenna, think where you can best place your antenna for **safety** and **performance**.

To determine a safe distance from wires, power lines and trees:

1. Measure the height of your antenna.
2. Add this length to the length of your tower or mast, and then
3. Double this total for the minimum recommended safe distance.

If you are unable to maintain this safe distance, **STOP! GET PROFESSIONAL HELP.** Many antennas are supported by pipe masts attached to the chimney, roof or side of the house. Generally, the higher the antenna is above the ground, the better it performs. Good practice is to install your antenna about 5 to 10 feet above the roof line and away from power lines and obstructions. Remember that FCC limits your antenna height to 60 feet. If possible, find a mounting place directly above your set, where the antenna wire can take a short, vertical drop on the outside of the house for entry through a wall or window near the set. Your dealer carries a complete line of installation hardware.




The safe distance from power lines should be at least twice the height of the antenna and mast combined.

CHOOSE A PROPER SUPPORT AND MOUNTING METHOD

However you decide to mount and support your antenna always make sure that safety is your first concern. Some of the more common installation methods are illustrated below.

ROOF MOUNTED



ROOF MOUNTING

The swivel feature of "universal" type mounting brackets makes a convenient antenna mount for flat or peaked roofs. One clamp type bracket is used with 3 or 4 guy wires equally spaced around the mast and anchored to the roof or eaves by eyebolts. Apply roofing compound around the base of the bracket, screws and eyebolts for moisture sealing.

TELESCOPING MAST


Guy wires should be equally spaced in at least three directions. Use at least three guy wires for each 10 foot section of mast.

SIDE OF HOUSE MOUNTING

The safe distance from power lines is at least twice the height of antenna and mast combined. Where roof overhang is not excessive, the side of the house provides a convenient mounting. Position the brackets over a stud if possible, one above the other, and space two or three feet apart. For metal siding, first mark mounting holes, then drill pilot holes through the siding to accept mounting screws.


TOWER

Tower safety is paramount to a good installation and requires that you take location, tree growth, soil depth and proximity to buildings into consideration. Tower foundations must be securely based on a solid concrete/tower mounting plate. An alternative is to sink a 4-6 foot section of tower into a concrete base for an extremely rugged mount. Proper guying is essential to a safe weather-resistant installation that must handle severe wind loading and is best accomplished with preformed guy grips, torque brackets and turnbuckles. When working on towers always use a safety belt made of high quality web-type material



CHIMNEY MOUNTING

The chimney is often an easy and convenient mounting place. But the chimney must be strong enough to support the antenna in high winds. Do not use a chimney that has loose bricks or mortar. A good chimney mount makes use of a 5 or 10 foot, 1-1/4" diameter steel mast, and a heavy duty two strap clamp-type bracket. Install the upper bracket just below the top course of bricks, and the lower bracket two or three feet below the upper bracket. For maximum strength, space the brackets as far apart as possible.




GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR MAST MOUNTED ANTENNAS

1. Assemble your new antenna on the ground at the installation site. Keep separate assembly instructions that come with it. Large CB and Amateur beams may have to be finally assembled on the tower or mast.
2. On the ground, clamp the antenna to mast and connect the coaxial cable to the antenna.
3. To insure that the mast does not fall the "wrong way" if it should get away during the installation or takedown, durable non-conductive rope should be secured at each two foot level as the mast is raised. The boss stands in a position where he can yank or pull the ropes if the need arise to deflect the falling mast away from hazards (such as power lines) into a "safe fall" (such as a yard or driveway). The ropes are tied taut at the base of the mast after installation and in place at the various levels.
4. Install selected mounting bracket.
5. If you are going to use guy wire installation instead of a mounting bracket:
 - install guy anchor bolts
 - estimate length of guy wire and cut
 - attach a mast using guy ring
6. Carefully take antenna and mast assembly to mounting bracket and insert. Tighten cap bolts. In case of guyed installation, it will be necessary to have at least a second person hold the mast upright while the guy wires are attached and tightened to the anchor bolts.
7. Install self-adhering "DANGER" label packaged in antenna hardware kit at eye level on your mast.
8. Install ground rod to drain off static electricity build-up and connect ground wire to mast and ground rod. Use special ground rods, not a spare piece of pipe.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTRUCTIONS

1. Use No. 10 AWG copper or No. 8 AWG or larger copper-clad steel or bronze wire, as ground wires for both mast and lead-in. Securely clamp the wire to the bottom of the mast.
2. Secure lead-in wire from antenna to antenna discharge unit and mast ground wire to house with stand-off insulators spaced from 4 feet (1.2 meters) to 6 feet (1.8 meters) apart.
3. Mount antenna discharge unit as close as possible to where the lead-in wire enters the house.
4. Drill a hole in wall (CAREFUL! There are wires in that wall.) near your set just large enough to permit entry of cable.
5. Push cable through hole and form a rain drip loop close to where it enters the house.
6. Put small amount of caulking around cable where it enters house to keep out drafts.
7. Install static electricity discharge unit.
8. Connect antenna cable to the set.



You should not attempt to raise a mast in excess of 30 feet in height/length (not including the antenna proper) in a fully-extended condition. Thirty to fifty foot tubular masts must be elevated, a section at a time, with the base or outer section secured in place with guy wires.
GET PROFESSIONAL HELP.

I FOGLIO INFORMATIVO DI SICUREZZA

ATTENZIONE

**L'INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO VICINO
ALLE LINEE DELL'ALTA TENSIONE E' PERICOLOSA.
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER LA VOSTRA SICUREZZA**

SIRIO antenne non si assume alcuna responsabilità se si utilizzano pratiche di installazione pericolose. E' disponibile personale qualificato e con esperienza per assistervi nell'installazione, manutenzione, o lo smontaggio. Contattate il vostro installatore locale per richiedere una consulenza o assistenza.

- Se state installando un'antenna per la prima volta, richiedete un'ASSISTENZA PROFESSIONALE. Consultate il vostro rivenditore che saprà spiegarvi il metodo più idoneo e sicuro per montare il tipo di antenna che volete utilizzare.
- Scegliete il luogo più sicuro per l'installazione. La distanza di sicurezza dalle linee dell'alta tensione deve essere almeno due volte l'altezza dell'antenna con il palo. **RICORDATE: LE LINEE DELL'ALTA TENSIONE E LE LINEE TELEFONICHE SONO SIMILI PERTANTO STATE LONTANO DA QUALSIASI LINEA DI TENSIONE. POTREBBE UCCIDERVI !!** Quando installate la vostra antenna, **RICORDATE:**
 - a) **NON USATE** scale di metallo;
 - b) **NON LAVORATE** in un giorno di vento o di pioggia;
 - c) **UTILIZZATE** un abbigliamento appropriato (scarpe con suola in gomma, guanti in gomma, maglia con manica lunga)
- Se il vostro impianto inizia a cedere, allontanatevi e lasciatelo cadere. Ricordate che l'antenna, il palo, il cavo e i fili di metallo sono ottimi conduttori di elettricità. Anche il contatto più lieve di una di queste parti alle linee dell'alta tensione provoca un collegamento elettrico dalla linea all'installatore attraverso l'antenna.
- Se una qualsiasi parte dell'antenna dovesse entrare in contatto con una linea di elettricità, **NON TOCCATELA**. Chiamate gli operatori della società elettrica, sapranno rimuoverla in modo sicuro e corretto.

ISTRUZIONI GENERALI

- Seguire attentamente le istruzioni di montaggio sul foglio illustrativo allegato al prodotto.
- Collegare il palo di sostegno a terra utilizzando una treccia in rame con una sezione di almeno 6 mm².
- Assicurarsi del corretto serraggio di dadi e viti.
- Se necessario (zone molto ventose o palo di sostegno molto lungo) si consiglia l'utilizzo di tiranti di controventatura.
- NON SOSTARE** vicino all'antenna mentre sta trasmettendo.
- Si consiglia di rispettare sempre la potenza massima stabilita dalle norme vigenti
- Attaccare sul palo di sostegno l'etichetta autoadesiva "PERICOLO" contenuta nella confezione in posizione visibile (altezza occhi).

FR FICHE D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION

L'INSTALLATION DE CE PRODUIT PRES DE LIGNES A HAUTE TENSION EST DANGEREUSE. POUR VOTRE SECURITE, SUIVEZ LES INDICATIONS JOINTES

SIRIO antenne n'assume aucune responsabilité en cas d'installation défectueuse ou dangereuse. Il ya du personnel disponible, compétent et expérimenté pour aider à l'installation, l'entretien ou le démontage. Contactez votre installateur local si une consultation ou une assistance est requise.

- Si vous installez une antenne pour la première fois, pour votre sécurité, faites appel à l'ASSISTANCE PROFESSIONNELLE. Consultez votre revendeur qui pourra vous expliquer quelle méthode de montage utiliser pour la taille et le type d'antenne que vous souhaitez monter.
- Choisir un endroit d'installation sûr, la distance de sécurité des lignes à hautes tensions doit être au moins deux fois la hauteur de l'antenne et du mât. **RAPPEL: LES LIGNES A HAUTE TENSION ET LES LIGNES TELEPHONIQUES SE RESSEMBLENT. POUR VOTRE SECURITE, VERIFIER QU'AUCUNE LIGNE NE PUISSE VOUS TUER.** Quand vous installez votre antenne, **REPPELEZ-VOUS:**
 - a) **NE PAS** utiliser d'échelle métallique,
 - b) **NE PAS** travailler un jour humide ou venteux,
 - c) **ETRE BIEN HABILLE** (chaussures et talons en caoutchouc, gants en caoutchouc, chemise à manches longues ou veste).
- Si l'assemblage commence à tomber, s'en éloigner et le laisser tomber. Rappelez vous que l'antenne, le mât, le câble et les files de fer sont d'excellents

conducteurs de courant électrique. Même le plus léger contact d'une de ces pièces avec une ligne à haute tension peut créer un contact électrique à travers l'antenne et l'installateur.

- Si l'une des parties de l'antenne vient à être en contact avec une ligne à haute tension, **NE RIEN TOUCHER, NE PAS ESSAYER DE DEMONTER VOUS MEME, APPELZ VOTRE AGENCE D'ELECTRICITE** qui démontera l'antenne avec précaution.

INSTRUCTIONS GENERALS pour antennes avec mâts:

1. Suivre avec attention les instructions de montage du produit.
2. Brancher votre mât à la masse en utilisant un fil de cuivre d'une section minimale de 6 mm².
3. Faire attention au bon serrage des écrous et vis.
4. Si nécessaire (endroits venteux ou mât très longs) l'utilisation de haubans est recommandée.
5. Quand votre antenne est en mode TX (transmission) **NE PAS** rester à côté.
6. Il est recommandé de respecter strictement la puissance maximale établie par la loi.
7. Coller l'étiquette autocollante «ATTENTION» jointe à l'antenne sur votre mât à hauteur des yeux.

DE SICHERHEITS-INFORMATIONSBLATT

WARNUNG

DIE INSTALLATION DIESES PRODUKTS IN DER NÄHE VON STROMLEITUNGEN IST GEFAHRLICH. BEFOLGEN SIE ZU IHRER SICHERHEIT DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN.

SIRIO Antenne übernimmt keine Haftung, wenn fehlerhafte oder gefährliche Installationspraktiken angewandt werden. Es steht geschultes und erfahrenes Personal zur Verfügung, um Sie bei der Installation, Wartung oder Demontage zu unterstützen. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, wenn Beratung oder Unterstützung erforderlich ist

1. Wenn Sie zum ersten Mal eine Antenne installieren, sollten Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten lassen. Er kann Ihnen erklären, welche Montagemethode für die Größe und den Typ der Antenne, die Sie montieren wollen, zu verwenden ist.
2. Wählen Sie Ihren Installationsort unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit aus. Der Sicherheitsabstand von Stromleitungen sollte mindestens das Doppelte der gemeinsamen Länge von Antenne und Mast betragen. **OFT KÖNNEN SIE ALS LAIE ELEKTRISCHE STROMLEITUNGEN UND TELEFONLEITUNGEN NICHT UNTERScheiden. - GEHEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT ZUNÄCHST EINMAL DAVON AUS, DASS JEGLICHE LUFTLEITUNGEN SIE TÖTEN KÖNNTE !!** Wenn Sie Ihre Antenne installieren, **DENKEN SIE DARAN:**
 - a) Verwenden sie **keine Metall-Leiter**.
 - b) Führen sie diese Arbeiten, wenn möglich, nicht an regnerischen oder stürmischen Tagen aus.
 - c) **Achten sie auf richtige Kleidung:** (Schuhe mit Gummisohlen und -absätzen, Gummihandschuhe, Hemd bzw. Jacke mit langen Armen).
3. Sollte bei der Montage Antenne oder Mast aus irgendwelchen Gründen hinfallen, sollten Sie diese in diesem Moment nicht mehr berühren. Denken Sie daran, daß Antenne, Mast, Kabel und metallische Verankerungsdrähte ausgezeichnete Leiter von elektrischen Strom sind. Selbst die leichteste Berührung dieser Teile mit einer Stromleitung erzeugt einen elektrischen Stromkreis und kann Sie sofort töten.
4. Wenn irgendein Teil des Antennensystems mit einer Stromleitung in Kontakt kommen sollte, **BERÜHREN SIE ES NICHT UND VERSUCHEN SIE NICHT, ES SELBST ZU ENTFERNEN. RUFEN SIE IHRE ÖRTLICHE ELEKTRIZITÄTSGESELLSCHAFT AN.** Die Fachleute dieser Gesellschaften werden das Problem sicher und gefahrlos lösen.

ALLGEMEINE MONTAGEANWEISUNGEN FÜR ANTENNEN, DIE AUF EINEM MAST MONTIERT SIND:

1. Befolgen Sie sorgfältig die Montageanweisungen des Produkts.
2. Verbinden Sie Ihren Mast mit einem guten Erdungspotential, indem Sie einen Kupferdraht mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² verwenden.
3. Achten Sie auf den korrekten Sitz von Muttern und Schrauben.
4. Wenn notwendig (Gegenden mit häufigen starken Winden bzw. Stürmen oder sehr hohe Masten) wird die Verwendung von speziellen Abspannseilen (Erhältlich im guten Fachhandel) empfohlen.
5. **Halten Sie sich nicht** in der Nähe Ihrer Antenne auf, während Ihr Funkgerät im Sendemodus ist.
6. Es wird empfohlen, die gesetzlich festgelegte maximale Leistung des Funkgerätes nicht zu überschreiten.
7. Kleben Sie das der Antenne beiliegende selbstklebende Etikett "ACHTUNG" in Augenhöhe an Ihren Mast.

ES HOJA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCION

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO CERCANO A UNA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN PUEDE SER PELIGROSO. SIGA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES PARA SU SEGURIDAD.

SIRIO Antenne no asume ninguna responsabilidad si se efectúan acciones irresponsables o peligrosas en el momento de la instalación. Hay personal disponible, capacitado y con la experiencia necesaria para ayudar o realizar el mantenimiento, montaje y desmontaje. Póngase en contacto con su instalador local si precisa asesoramiento o asistencia.

- Si usted pretende instalar una antena por primera vez, déjese aconsejar por un profesional, consulte en su establecimiento habitual y siga todas sus recomendaciones.
- Elija el lugar más seguro para la instalación. La distancia de seguridad con respecto a la línea de alta tensión, deberá ser al menos dos veces la altura de la antena, una vez instalada en el mástil. **RECUERDE: LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Y LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS SON PARECIDAS. PARA SU SEGURIDAD MANTENGASE ALEJADO DE ELLAS.** Cuando instale la antena, **RECUERDE:**
 - NUNCA** utilice una escalera metálica
 - NO** pretenda instalar la antena en un día con viento, lluvia o nieve.
 - UTILICE** ropa y material adecuado (zapatos aislantes con suela de goma, guantes de goma, camisa de manga larga)
- Si la instalación no está bien efectuada, ésta podría caer, ocasionar grandes desperfectos e incluso causando daños a terceros. Le recomendamos proceda con extremada precaución.
- Si una parte de la antena entrara en contacto con algún cable eléctrico **ALEJESE INMEDIATAMENTE.** Llame urgentemente a la compañía eléctrica, **NO intente resolver por su cuenta el incidente.** Ellos sabrán solucionar el problema de un modo correcto y seguro.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Siga atentamente las instrucciones de la hoja ilustrativa que acompaña al producto.
- Si tiene alguna duda **NO prosiga con la instalación.** Consulte personal cualificado
- Derive a tierra el mástil de sujeción mediante un cable de 6mm² de sección mínima.
- Verifique que los tornillos y tuercas han sido debidamente fijados.
- Si es necesario (zonas de mucho viento o mástiles muy largos) utilice tirantes de vientos.
- NO PERMANEZCA** cerca de la antena mientras se está transmitiendo.
- Se aconseja siempre respetar la potencia máxima establecida por las normas vigentes
- Coloque en el mástil la etiqueta autoadhesiva "PELIGRO" suministrada con la antena, sitúela en un lugar lo suficientemente visible. (Altura de la vista)

PL KARTA INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

INSTALOWANIE ANTEN W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA JEST NIEBEZPIECZNE!

SIRIO Antene nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie awarii instalacji w wyniku błędego zamontowania lub stosowanych niebezpiecznych praktyk. W przypadku problemów podczas montażu należy skontaktować się z przeszkołonym i doświadczonym personelem jak i w celu konserwacji czy demontażu.

- Montując antenę po raz pierwszy, dla własnego bezpieczeństwa, poproś o pomoc specjalistów.
- Wybierz starannie miejsce montażu w odległości minimum 2 długości anteny plus masztu od linii energetycznej. Nie używaj metalowej drabiny, załóż buty z gumową podeszwą, rękawiczki, koszulę z długim rękawem i nie pracuj w złych warunkach pogodowych.
- Jeżeli montowana konstrukcja zaczyna się przewracać nie podrzymuj jej.
- Jeżeli część instalacji już dotknęła kabli z prądem nie usuwaj jej sam tylko zadzwój do zakładu energetycznego.

Podstawowe instrukcje:

- Zapoznaj się z instrukcją produktu.
- Uziemij maszt przewodem min. 6 mm².
- Starannie skręć połączenia.
- Używaj odpornych na wiatr elementów masztu.
- Nie przebywaj w pobliżu anteny podczas nadawania.
- Nie przekraczaj limitów mocy.
- Oznacz instalacje ostrzegawczą nalepką «UWAGA».

RU информация о безопасности

ВНИМАНИЕ

установка данного устройства возле высоковольтных линий электропередачи опасна для жизни! Следуйте прилагаемой инструкции!

SIRIO Antenne не несет никакой ответственности за неисправности, произошедшие в результате неправильного монтажа. Привлекайте обученный и опытный персонал для оказания помощи в установке, техническом обслуживании, сборке или разборке. Свяжитесь с вашим местным установщиком для консультации или помощи, в случае необходимости.

- Если Вы устанавливаете антенну в первый раз, найдите профессионального помощника. Ваш дилер может объяснить Вам способ установки антенны в зависимости от типа и размера антенны.
- Тщательно выбирайте место установки. Расстояние до высоковольтной ЛЭП должно, как минимум, дважды превышать высоту мачты и антенны. **ПОМНИТЕ: высоковольтные ЛЭП, а также телефонные и другие кабельные линии находятся под напряжением, которое опасно для жизни!** Во время установки антенны **ПОМНИТЕ:**
 - не используйте металлическую лестницу;
 - не работайте во влажную и ветряную погоду;
 - наденьте рубашку или куртку с длинными рукавами, обувь на резиновой подошве, а также используйте резиновые перчатки.
- Если собираемая часть начинает падать немедленно отойдите в сторону и не препятствуйте падению. Помните, что антenna, мачта, кабель и металлические провода являются проводниками электрического тока. Даже легкое касание любой из составных частей антенной системы к открытому источнику электроэнергии может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Если одна из частей устанавливаемой антенной системы в результате падения или по другой причине соприкоснулась с источником электроэнергии, **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНИТЬ ЭТО, ПОЗВОНИТЕ В АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ!**

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ АНТЕННЫ НА МАЧТУ

- Внимательно следите инструкции по установке антенны.
- Заземлите мачту медным проводом сечением не менее 6 кв. мм.
- Установите антенну, обращая внимание на правильность сборки и надежность затяжки болтов и гаек.
- Если необходимо (районы с повышенными ветряными нагрузками или слишком длинная мачта) используйте специальные противоветровые направляющие.
- Не находитесь вблизи антены во время передачи.
- Рекомендуется использовать максимально разрешенную мощность передачи в соответствии с законодательством.
- Наклейте этикетку "**ОПАСНО**" упакованную вместе с антенной на мачту, на уровне глаз

CZ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ LIST.

VAROVÁNÍ

NEMANIPULUJTE S ANTENOU POBLÍZ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ!

SIRIO nepřebírá žádnou zodpovědnost v případě neodborné či nebezpečné montáže. Montáž, údržbu nebo demontáž svěřte kvalifikovanému odbornému servisu.

- Pokud nemate s montazi zkušenosti, použijte odbornou firmu
 - Použivejte ochranný oblek
 - Pri instalaci do anteny nevysilejte
 - Pri jakémkoli kontaktu s elektrickým vedením informujte rozvodne zavody
- Základní instrukce:**
- Pozorne čtete montazni navod
 - Antenni stožar uzemněte vodicem 6mm²
 - Zvýsenou pozornost venujte kontaktum a spojum
 - Nemontujte antenu v extremlne nepriznivem pocasi
 - Pri vysilani se nedotykejte zarice
 - Nepouzivejte vysi vykon nez je vyrabcem urcenou
 - Antenu označte stítkem "**NEBEZPEČÍ**"

Gain-Master™ HW is a **Half Wave** high tech fiberglass base station antenna for 10m to 11m amateur band made of telescopic fiberglass tubes. Engineered with the most advanced available technologies it is completely manufactured in Italy with high quality materials. The design of the radiant element works like a central feeded dipole so all RF currents on the radiator are in-phase and the **ground plane radials are not necessary**. The coaxial coil at the bottom works like RF-choke for the optimum decoupling from mast and feeding line.

WARNING


INSTALLATION OF THIS PRODUCT NEAR POWER LINES IS DANGEROUS. FOR YOUR SAFETY AND BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION, READ THE SEPARATE SAFETY INFORMATION SHEET.

Electrical Data

Type	0.5 λ center feeded vertical dipole
Frequency Range	27.2 - 30 MHz (see tunable table pag.3)
Banwidth @ SWR ≤ 2.0	1.8 MHz @ 27.2 MHz
Impedance	50 Ω
Radiation	Omnidirectional
Polarization	Linear Vertical
Max Gain on the horizon	0 dBd
Max Power	500 Watts (CW) continuous
Connector	UHF-female, PTFE insulator & gold plated central pin

Mechanical Data

Materials	Whip made of white fiberglass three sections composite tube, radiator made of copper wire and low loss coax cable, stainless steel hardware, anodized AW6060 aluminium, UV stabilized thermoplastic
Wind Resistance	up to 160 Km/h; 100 mi/h
Height (approx.)	5560 mm; 11.2 ft with bracket
Packaging Dimensions	1950x100x130 mm; 77x4x5 in
Weight (approx.)	2.6 Kg; 5.7 lb
Mounting mast	Ø 35-54 mm; Ø 1.4-2.1 in side mast with "V" bolt





ITALIANO

Gentile Cliente, vogliamo ringraziarla per aver acquistato un antenna SIRIO Gain-Master™ HW, siamo sicuri che le darà grandi soddisfazioni perché è stata progettata con le più avanzate tecnologie attualmente disponibili ed è costruita interamente in Italia con materiali di elevata qualità.

Gain-Master™ è il concentrato di quarant'anni di esperienza nel campo delle antenne che ci ha permesso di sviluppare prodotto unico che rimarrà uno standard di riferimento per molti anni a venire.

Come funziona Gain-Master™ HW

Come mostrato in Fig.1 il segnale RF proveniente dal generatore percorre il cavo coassiale della bobina d'arresto, quindi prosegue lungo lo stilo fino ad arrivare alla terminazione della linea coassiale (centro di fase dell'antenna). Da questo punto la parte di segnale presente sul conduttore centrale si propaga lungo la metà superiore della parte radiante mentre le correnti RF, che viaggiavano all'interno della schermatura del cavo, fuoriescono scorrendo all'esterno della schermatura e ridiscendono verso la bobina d'arresto dove l'elevata impedenza della bobina fa sì che si arrestino (funzionamento equivalente ad un dipolo alimentato nel suo centro).

In Fig.2 è illustrata la distribuzione di corrente di SIRIO Gain-Master™ HW. La parte radiante si comporta come un dipolo alimentato al centro, di conseguenza tutte le correnti RF risultano in fase e concordi tra loro. Questo accorgimento ci ha permesso di avere un diagramma di irradiazione identico ad un dipolo con il suo massimo del segnale nel piano orizzontale. Gain-Master™ HW presenta quindi il massimo guadagno ottenibile per un'antenna $1/2\lambda$ e grazie al suo angolo di radiazione perfettamente orizzontale permette i migliori collegamenti possibili.

Altri vantaggi di Gain-Master™ HW sono:

E' realizzata e assemblata completamente in Italia con i migliori materiali disponibili, a partire dallo stilo che è realizzato in tre sezioni da 1.92m di tubi telescopici compositi in fibra di vetro con parete a triplo strato che rende Gain-Master™ HW molto più resistente e rigida rispetto alle concorrenti.

Non necessita di radiali ground plane in quanto è un antenna bilanciata che funziona come un dipolo alimentato al centro. Grazie alla sua bobina di arresto (RF-Choke) posta alla base, Gain-Master™ HW risulta perfettamente disaccoppiata dalla sua struttura di sostegno (pali, tralicci, etc.) con il beneficio di mantenere inalterati sia l'impedenza che il diagramma di irradiazione.

Può essere tarata nella banda da 27.2 a 30 MHz tramite tabella di sintonia.

Accetta una potenza massima continuata di 500Watts RMS.



ENGLISH

Dear Customer, we thank you for purchasing a SIRIO Gain-Master™ HW antenna, we are sure you will give great satisfaction because it was designed with the most advanced technologies currently available and it's entirely built in Italy with high quality materials.

Gain-Master™ HW is the result of four decades of experience in the antennas field; that allowed this unique product that will remain a standard reference for many years to come.

How Gain-Master™ HW works

As shown in Fig.1 the RF signal started from the generator run through the coaxial cable of the choke coil, then continue along the first part of the whip until it meet the termination of the coaxial line (antenna phase centre).

At this point, the signal on the inner conductor propagates along the upper half of the radiation element. The RF current travelling inside the cable shield, protruding outside the screen and descend toward the choke coil where the high impedance stop it (in fact, it's equivalent to a centre-fed dipole).

Fig.2 shows the current distribution of SIRIO Gain-Master™ HW. The design of radiant element behaves as a centre-fed dipole, hence all currents are in phase.

This arrangement allowed us to have a radiation pattern equal to a dipole which has its maximum gain on the horizon. Gain-Master™ HW has the highest available gain for $1/2\lambda$ antenna and due to its angle of radiation perfectly horizontal, enables the best possible connections.

Other Gain-Master™ HW advantages are:

It's completely made and assembled in Italy with the finest materials available, starting from the whip which is carried out in three sections of 1.92m telescopic tubes with triple-layer fibreglass.

It makes Gain-Master™ HW much more durable and rigid than the competitors.

It does not require ground plane radials because it is a balanced antenna that function as a centre-fed dipole.

Thanks to its cable coil (RF-Choke) at the base, Gain-Master™ HW is fully decoupled from its supporting structure (poles, towers, etc.) with the benefit of preserving both the impedance that the radiation pattern.

It can be tuned in the range from 27.2 to 30MHz using the tuning table.

It accepts a maximum continuous power of 500Watts RMS.

Gain-Master™ HW Technical Informations

SAFETY FIRST: YOU CAN BE KILLED IF THIS ANTENNA COMES NEAR ELECTRIC POWER LINES. BEFORE DOING INSTALLATION, READ THIS MANUAL AND THE SUPPLIED SEPARATE SAFETY MULTI LANGUAGE INFORMATION SHEET.


SUGGESTION: We recommend to assemble the antenna on a flat ground open area. Use a good coax cable like BELDEN H1000R, AIRCOM PLUS or RG-213 as short as possible to get the best performance and we recommend to mount your antenna at minimum 3 meters above the roof, as far as possible from walls, power lines and other antennas.

TROUBLESHOOTING: Gain-Master HW is a tunable antenna. It is factory checked one by one. If you are unable to obtain an acceptable SWR reading from your antenna, follow these suggestions to try to solve the problem.

Check the coaxial cable and all its connections. Be sure that the cable is not pinched, shorted, broken or kinked.

Check if the equipments (CB radio and SWR-meter) work properly. Make use of owner's manual for assistance in operating it.

Be sure that the antenna is installed at least 3 meters above the roof of the nearest building and 5-6 meters above or away from any metal objects in the area.



ATTENTION: Important for a proper installation

In order to avoid excessive stress and possible damages to your GainMaster, we recommend to make use of bracing rods for the installation in hazardous areas such as:

- Locations subjected to strong wind or constant gusts of wind (eg: coast and mountain areas).
- Locations with cold winter conditions and frequent formation of ice layers on the antenna body. In fact, the different distribution of the weight, can change substantially the resistance to the wind.

We therefore recommend at least 3 ties "NYLON" bracing to be fixed at the junction between 2° and 3° fiber pipe (see drawing).

Schematic diagram




Fig.1

RF current





Fig.2

TUNING TABLE

Frequency (MHz)	L = (mm)	Band @ SWR=2
27.2	1820	26.3 ÷ 28.1 MHz
27.5	1783	26.6 ÷ 28.4 MHz
28.0	1734	27.1 ÷ 28.9 MHz
10m band 28.5	1692	27.6 ÷ 29.4 MHz
29.0	1647	28.0 ÷ 30.0 MHz
29.5	1611	28.5 ÷ 30.5 MHz
30.0	1550	29.0 ÷ 31.0 MHz

NOTE: Use the table just as a guide. For fine-tuning please use an SWR-meter

TYPICAL S.W.R. RESPONSE



Parts List

Pos	Q.ty	Part No	Description
1	1	SL06600	Wired coaxial radiator
2	1	-	Bottom section with coil
3	1	CH01407	8mm open key
4	1	CF02117	15.4x19x1920 fiberglass tube
5	1	CF02217	19.5x23.5x1920 fiberglass tube
6	2	FA00200	Ø 16-27mm AISI316 hose clamps
7	1	TE07300	Ø 18.8x17 radiator fixing part
8	1	VT05900	M4x6 AISI304 set screw cone point
9	1	CH00800	2 mm Allen key
10	1	TE05616	Ø 18.8 PVC top cap
11	1	IE560/USA	self-adhering "DANGER" label
12	2	VT01300	M6x20 AISI304 hexagonal head screw
13	2	ST04500	Extruded aluminium bracket
14	2	TI03100	M6x188 AISI304 V-bolt
15	6	DA01400	M6 AISI304 hexagonal nut
16	6	RO04200	M6 AISI304 spring lock washer

More technical information on: www.sirioantenne.it

Gain-Master™ is a registered Trade Mark of SIRIO antenne s.r.l.


Gain-Master™ HW Mounting Instructions

Fase/Step 1

- Connessione del cavo radiante
Connection of wired radiator

Mounting needed tools:


- n. 1 tape rules (meter)
- n. 1 screwdriver flat point
- n. 1 10 mm open jaw wrench
- n. 1 plier
- n. 1 electrical PVC tape
- n. 1 nippers



Fase/Step 2

- Inserimento tubi sul cablaggio
Insert the tubes on wiring

- Scegliere la frequenza di lavoro dalla Tabella di Taratura a pag.3, quindi posizionare i tubi alla lunghezza *L corrispondente
Choose the working frequency from the Tuning Table on page 3, then place the tubes to length *L corresponding



- Serrare le fascette 6 fino al bloccaggio dei tubi in fibra 4 e 5.

ATTENZIONE: un serraggio eccessivo può provocare crepe e danni ai tubi in fibra.
CAUTION: A over-tightening it may cause cracks and damage at the fiberglass tubes.

Tighten the clamps 6 up to the locking of the fiberglass tubes 4 and 5.
CAUTION: A over-tightening it may cause cracks and damage at the fiberglass tubes.

ATTENZIONE!
Non piegare o schiacciare il cavo coassiale
ATTENTION!
Do not bend or pinch the coaxial cable.

*L = see Tuning Table pag.3

Fase/Step 3

- Infilare parte 7 sul cavo fino in battuta
Insert part 7 on cable until it stops

- Tendere il cavo quindi farlo rientrare di 1÷1.5cm.

NOTA: IL CAVO NON DEVE ESSERE TESO


Pull up the cable then return down 1÷1.5cm.

REMARK: THE CABLE MUST NOT BE TIGHT

- Bloccare con forza

il cavo con vite 8 e chiave 9



Lock strongly the cable with screw 8 and key 9



Fase/Step 4


- Tagliare il cavo in eccesso
Cut the extra cable

- Installare il cappuccio in PVC
Instal the PVC cap



Fase/Step 5

- Applicare l'etichetta DANGER in un punto visibile
Apply the DANGER sticker in a visible point



Robusto palo di montaggio
Ø 35-54mm (non fornito)

Strong steel mast
Ø 35-54mm (not supplied)